

Latviešu

Nepievienot ierīces vienu pēc otras.

Neaizsegt lietošanas laikā.

Laī atvienotu barošanu, precēs strāvas vads jāatvieno no strāvas.

Izmantot tikai iekštelpās sausās vietās.

Nepārslgot.

Nelietot precī, ja tā ir bojāta.

PIEZĪME!
Lietot tikai pieaugušajiem. Šī nav rotaļlieta un tā nav paredzēta bērniem.



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, nemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu.
Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.
Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Українська

Не з'єднуйте послідовно одне з одним.

Не закривайте під час використання.

Для вимкнення живлення витягніть вилку з розетки.

Для використання лише в сухому приміщенні.

Не допускайте перегрівання виробу.

Не використовуйте пошкоджений виріб.

PRIMÍTKA!

Для використання лише дорослими. Виріб не є іграшкою і не признається для використання дітьми.



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

Lietuvių

Nejunkite į grandinę vieną su kitu.

Neuždenkite, kai naudojamas.

Norėdami išjungti maitinimą, ištraukite kištuką.

Naudokite patalpose, sausose vietose.

Neviršykite leidžiamosios apkrovos.

Nenaudokite ir utilizuokite, jei pažeistas.

PASTABA

Skirtas naudoti suaugusiesiems. Ne žaislas, todėl neduokite vaikams.



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į švartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

Portugues

Não ligar os dispositivos em sequência.

Não cobrir quando estiver a ser utilizado.

Para desligar da corrente, puxe a ficha.

Usar apenas no interior, em áreas secas.

Não sobrecarregue o produto.

Deite fora o produto caso esteja danificado.

ATENÇÃO!

Só deve ser utilizado por adultos. Não é um brinquedo e não deve ser utilizado por crianças.



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

Româna

Nu conevta una după cealată.

Nu acoperi când este în funcțiune.

Pentru a deconecta, scoate din priză.

Folosește doar la interior, în zone uscate.

Nu încărca produsul peste limită.

Aruncă produsul dacă este deteriorat.

NOTĂ!

A se folosi doar de către adulți. Aceasta nu este o jucărie și nu este recomandat a fi manevrat de către copii.



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmeaza a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

Slovensky

Nepripájajte zaradom po sebe.

Počas používania nezakrývajte.

Aby ste odpojili zdroj, vyťahnite zásuvku.

Používajte iba vnútri, a v suchých priestoroch.

Výrobok nadmerne nezatažujte.

Ak je výrobok poškodený, zbvajte sa ho.

UPOZORNENIE!

Iba pre dospelých. Výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spalovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

Български

Не свързвайте един след друг последователно.

Не покривайте, когато се използва.

За да прекъснете захранването, издърпайте щепсела.

Използвайте само в затворени и сухи пространства.

Не претоварвайте продукта.

Спрете да използвате продукта, ако е повреден.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Да се използва само от възрастни. Това не е играчка и не е предназначен за употреба от деца.



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомогате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин ИКЕА за повече информация.

Hrvatski

Ne spajati kablove međusobno.

Ne prekrivati kad se koristi.

За прекidanje napona, povuci utikač.

Koristiti samo u zatvorenom, na suhim mjestima.

Ne preopterećivati proizvod.

Oštećen proizvod potrebno je baciti.

NAPOMENA!

Koristiti smiju samo odrasle osobe. Ovaj proizvod nije igračka i nije namijenjen djeci.



Simbol prekrizhene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

Ελληνικά

Μη συνδέετε το ένα μετά το άλλο σε σειρά.

Μην καλύπτετε κατά τη χρήση .

Για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία, τραβήξτε το φιλ.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους.

Μην υπερφορτώνετε το προϊόν.

Απορρίψτε το προϊόν αν έχει φθαρεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Μόνο για ενήλικες. Αυτό δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για παιδιά.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ.