


HEKTAR




Design and Quality
IKEA of Sweden


1




2




3



4



5



English	4
Deutsch	5
Français	6
Nederlands	7
Dansk	8
Íslenska	9
Norsk	10
Suomi	11
Svenska	12
Česky	13
Español	14
Italiano	15
Magyar	16
Polski	17
Eesti	18
Latviešu	19
Lietuvių	20
Portugues	21
Româna	22
Slovensky	23
Български	24
Hrvatski	25
Ελληνικά	26
Українська	27
Srpski	28
Slovenščina	29
Türkçe	30
عربي	31

English

Charger features

- Wirelessly charges Qi-compatible devices.
- Compatible with Qi v1.2 specification.
- Charges 1 device via the USB port.
- Temperature and power monitor for safety.
- LED status indicator.

Instructions for use

- Connect the charger cable to the power adapter and plug it into the wall socket.
- For wireless charging, place the device to be charged on top of the plus sign (+) on the charger. The device must be placed directly over the plus sign (+) on the charger for the charging function to work optimally. Note that on some devices you may have to activate wireless charging in settings.
- If your battery is completely discharged, it may take a few minutes before it starts charging. This is entirely normal. You can see that the battery has begun charging when the battery symbol appears on your phone.
- If you wish to charge from USB, insert the USB cable in the USB port (see illustration 1).

LED indicator (see illustrations):

2. Power on: LED lights up for 3 seconds.
3. Charging: LED on.
4. Charging completed: LED off.
5. Error: LED flashes.

Good to know

- Devices may get warm during charging; this is completely normal and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the age of the battery and the temperature in the surrounding area.
- Charger storage temperature: -20°C to 25°C.
- Charger operating temperature: 0°C to 40°C.

Unplug the charger from the power source before cleaning and when it is not in use. To clean the charger, wipe with a moist cloth. Never submerge the charger in water. Recommended precautionary measures and technical data. See the back of the charger.

Save these instructions for future use.

WARNING:

Only charge devices that are Qi-compatible. The wall socket must be located near the equipment and must be easily accessible. Only use in dry locations. Children should be supervised to ensure they do not play with the product. If the cord is damaged the appliance shall be destroyed.

Product servicing

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Technical data

Type: A1502 HEKTAR

Input: 19,0 V, 0,53 A

Indoor use only

Operating frequency: 110 - 205 KHz

Output power: -2 dBµA/m at 10 m

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Deutsch

Eigenschaften des Ladegeräts

- Lädt Qi-kompatible Geräte drahtlos.
- Kompatibel mit Qi v1.2-Spezifikation.
- Lädt 1 Gerät über den USB-Anschluss.
- Sicher durch Temperatur- und Stromsensor.
- LED-Statusanzeige.

Anleitung für den Benutzer

- Das Kabel des zu ladenden Geräts am Netzadapter anschließen und in eine Steckdose stecken.
- Zum kabellosen Laden das zu ladende Gerät auf das Pluszeichen (+) des Ladegeräts legen. Für optimales Laden muss das Gerät akkurat auf dem Pluszeichen (+) des Ladegeräts liegen. Bitte beachten, dass bei manchen Geräten kabelloses Aufladen erst unter "Einstellungen" aktiviert werden muss.
- Bei vollständig entladenerm Akku kann es bis zum Ladebeginn einige Minuten dauern. Sobald das Batteriesymbol im Telefondisplay erscheint, lädt das Gerät auf.
- Für Ladung über USB das USB-Kabel am USB-Port anschließen (s. Abb. 1).

LED-Anzeige (siehe Abb.)

2. Strom ein: LED leuchtet 3 Sek.
3. Ladevorgang: LED leuchtet.
4. Ladevorgang abgeschlossen: LED erlischt.
5. Störung: LED blinkt.

Wissenswertes

- Während des Ladevorgangs erwärmen sich die Komponenten, kühlen jedoch danach langsam ab.
- Die erforderliche Ladezeit kann je nach Kapazität, Restenergie oder dem Alter des Akkus des Geräts bzw. abhängig von der Umgebungstemperatur unterschiedlich lang sein.
- Aufbewahrungstemperatur für das Ladegerät: -20 bis +25° C.
- Temperatur für Einsatz des Ladegeräts: 0 bis +40° C.

Zum Reinigen des Ladegeräts oder bei Nichtbenutzung den Netzstecker herausziehen. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Darf nicht in Wasser getaucht werden. Empfohlene Sicherheitsvorkehrungen und technische Informationen: siehe Geräterückseite.

Diese Anleitung für spätere Benutzung aufbewahren.

ACHTUNG:

Nur Qi-kompatible Geräte laden.
Die Steckdose soll in der Nähe des Geräts und leicht erreichbar sein.
Nur in trockenen Räumen benutzen.
Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.

Produktinstandhaltung

Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen von Teilen kann man sich gefährlichen stromführenden Punkten und anderen Risiken aussetzen.

Technische Daten

Typ: A1502 HEKTAR

Eingang: 19.0 V, 0.53 A

Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Betriebsfrequenz: 110 - 205 KHz

Ausgangsleistung: -2 dBµA/m bei 10 m

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Das "Qi"-Symbol ist ein Warenzeichen des Unternehmens Wireless Power Consortium.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Français

Caractéristiques du chargeur

- Permet de recharger sans fil des appareils compatibles Qi.
- Compatible avec les spécifications Qi v1.2.
- Permet de recharger 1 appareil via le port USB.
- Contrôle de la température et de la puissance pour plus de sécurité.
- Témoin lumineux à LED.

Instructions d'utilisation

- Raccorder le câble du chargeur à l'adaptateur électrique et le brancher sur une prise murale.
- Pour procéder à une recharge sans fil, placer l'appareil à recharger sur le signe (+) sur le chargeur. L'appareil doit être placé exactement sur le signe (+) pour permettre le fonctionnement optimal du chargeur. Sur certains appareils il est nécessaire d'activer le chargement sans fil dans les paramètres.
- Si votre batterie est complètement déchargée, le chargement peut prendre quelques minutes avant de commencer. Ceci est totalement normal. L'icône de la batterie apparaît sur l'écran de téléphone dès que le chargement a commencé.
- Pour une recharge à partir du port USB, insérez le câble USB sur le port USB (voir illustration 1).

Témoin lumineux (voir illustrations):

2. En fonctionnement: la LED s'allume pendant 3 secondes.
3. En chargement: la LED est allumée.
4. Chargement terminé: la LED s'éteint.
5. Erreur: la LED clignote.

Bon à savoir

- Il est tout à fait normal que les appareils chauffent au cours du chargement; ils refroidiront progressivement une fois qu'ils seront entièrement chargés.
- La durée du chargement peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l'appareil, du niveau de charge, de l'âge de la batterie et de la température ambiante.
- Température de stockage du chargeur: -20°C à 25°C.
- Température de fonctionnement du chargeur: 0°C à 40°C.

Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage et lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour nettoyer le chargeur, essuyez-le avec un chiffon humide. Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau.

Mesures de précaution recommandées et données techniques.

Se reporter au dos du chargeur.

Conserver ces instructions en vue d'une utilisation ultérieure.

ATTENTION:

Permet de recharger sans fil des équipements compatibles Qi uniquement.

La prise murale doit être proche de l'équipement et facilement accessible.

Utilisation dans des endroits secs uniquement.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet équipement.

Si le câble est endommagé, cet équipement doit être détruit.

RÉPARATION DU PRODUIT

Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer le couvercle du boîtier risque notamment de provoquer des chocs électriques.

Caractéristiques techniques

Type: A1502 HEKTAR

Entrée: 19.0 V, 0.53 A

Utilisation en intérieur uniquement.

Fréquence de transmission: 110 - 205 KHz

Puissance de sortie: -2 dBμA/m à 10 m

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Le logo 'Qi' est la marque déposée du Wireless Power Consortium.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Nederlands

Eigenschappen van de lader

- Voor het draadloos laden van Qi-compatible eenheden.
- Compatibel met de Qi v1.2 specificatie.
- Laad 1 eenheid via de USB-poort.
- Veilig door temperatuur- en stroomsensor.
- Led-indicator voor statusindicatie.

Gebruikersinstructies

- Sluit het snoer van de eenheid aan op de netadapter en steek deze in het stopcontact.
- Voor draadloos opladen, plaats de eenheid die moet worden opgeladen op het plusteken van de lader (+). De eenheid moet recht op het plusteken van de lader (+) worden geplaatst om de laadfunctie goed te laten functioneren. Merk op dat je bij sommige soorten eenheden het draadloos opladen in de instellingen moet activeren.
- Wanneer je batterij helemaal leeg is wanneer je begint met laden kan het een paar minuten duren voor het laden begint. Dat is normaal en je kan zien dat het opladen is gestart wanneer het batterijsymbool zichtbaar is op je telefoon.
- Wanneer je wilt laden via USB sluit je het USB-snoer aan op de USB-poort (zie afb. 1).

Led-indicator (zie illustraties):

2. Stroom aan: led brandt 3 sec.
3. Wordt opgeladen: led aan.
4. Opladen afgerond: led uit.
5. Storing: led knippert.

Goed om te weten

- Tijdens het opladen kunnen de eenheden warm worden, maar ze koelen na het opladen geleidelijk af.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de batterij-/accu capaciteit van de eenheid, het laadniveau, de leeftijd van de batterij/accu en de omgevingstemperatuur.
- Bewaartemperatuur voor de lader: -20°C tot 25°C.
- Werktemperatuur voor de lader: 0°C tot 40°C.

Haal de lader voor het reinigen of wanneer deze niet wordt gebruikt uit het stopcontact.

Reinig de lader met een vochtig doekje. Niet onderdompelen in water.

Aanbevolen voorzichtigheidsmaatregelen en technische gegevens:

Zie de achterkant van de lader.

Bewaar deze aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING:

Laad uitsluitend eenheden die Qi-compatible zijn. Het wandcontact moet in de buurt van de apparatuur zitten en makkelijk te bereiken zijn. Uitsluitend te gebruiken in droge ruimtes. Houd kinderen onder toezicht zodat ze niet met het product gaan spelen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de apparatuur worden vernietigd.

Onderhoud

Probeer het product niet zelf te repareren. Als je onderdelen openmaakt of verwijdert kan je jezelf blootstellen aan gevaarlijke, stroomgeleidende punten en andere risico's.

Technische gegevens

Type: A1502 HEKTAR

Invoer: 19.0 V gelijkstroom, 0.53 A

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Bedrijfsfrequentie: 110 - 205 KHz

Uitgangsvermogen: -2 dBμA / m op 10 m

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN



Het "Qi"-symbool is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieljes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

Dansk

Opladerens egenskaber

- Trådløs opladning af Qi-kompatible enheder.
- Kompatibel med Qi v1.2-standarden.
- Oplader 1 enhed via USB-stikket.
- Temperatur- og strømovervågning af hensyn til sikkerheden.
- LED-statusindikator.

Brugsanvisning

- Sæt opladerens ledning i strømadapteren, og sæt den i vægstikket.
- Ved trådløs opladning skal den enhed, der skal oplades, lægges oven på plustegnet (+) på opladeren. Enheden skal placeres direkte over plustegnet (+) på opladeren, for at opladerfunktionen fungerer optimalt. Bemærk, at i nogle enheder skal trådløs opladning måske aktiveres i enhedens indstillinger.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, før det begynder at lade op. Det er helt normalt. Du kan se, at batteriet er ved at blive ladet op, når batterisymbolet vises på din telefon.
- Hvis du vil oplade fra USB-stikket, skal du sætte USB-kablet i USB-stikket (se illustration 1).

LED-pære (se illustrationerne):

2. Tændt: LED-pæren lyser i 3 sekunder.
3. Opladning: LED-pæren lyser.
4. Opladning gennemført: LED-pæren slukker.
5. Fejl: LED-pæren blinker.

Godt at vide

- Apparatet kan blive varmt under opladning. Det er helt normalt, og det bliver langsomt køldt igen, når det er helt ladet op.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af batteriets kapacitet, opladningsniveau, batteriets alder og de omgivende temperaturer.
- Opbevaringstemperatur for oplader: -20° til 25°.
- Driftstemperatur for oplader: 0° til 40°.

Tag opladerens stik ud af stikket før rengøring, eller når den ikke er i brug.

Gør opladeren ren ved at tørre den af med en fugtig klud. Opladeren må aldrig nedsænkes i vand. Anbefalede forholdsregler og tekniske data. Se opladerens bagside.

Gem anvisningerne til senere brug.

ADVARSEL!

Oplader kun enheder, der er Qi-kompatible. Vægstikket skal være placeret i nærheden af udstyret og være let tilgængeligt. Må kun bruges i tørre omgivelser. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.

Serviceering af produktet

Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, fordi du kan blive udsat for farlig spænding eller andre risici, hvis du åbner eller fjerner dækslerne.

Tekniske data

Type: A1502 HEKTAR

Indgangseffekt: 19.0 V jævnstrøm, 0.53 A

Kun til indendørs brug

Driftsfrekvens: 110 - 205 KHz

Udgangseffekt: -2 dBµA/m ved 10 m

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



"Qi"-symbolet er et varemærke, der tilhører Wireless Power Consortium



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

Íslenska

Eiginleikar

- Hleður Qi-samtengjanleg tæki þráðlaust.
- Stenst Qi v1,2 forskrift.
- Hleður 1 tæki í gegnum USB-tenginu.
- Vaktar hitastig og orku í öryggisskyni.
- LED stöðuvísir.

Eiginleikar

- Tengdu hleðslunúruna við straumbreytinn og settu í samband við vegginnstungu.
- Fyrir þráðlausa hleðslu er tækið lagt ofan á plúsmerkið (+) á hleðslutækinu. Tækið verður að liggja beint ofan á plúsmerkina (+) á hleðslutækinu til að hleðslan haldist virk. Athugaðu að á sumum tækjum gæti þurft að virkja þráðlausa hleðslu í stillingum.
- Ef rafhláðan er alveg tóm, gæti tekið nokkar mínútur fyrir hleðslu að hefjast. Það er eðlilegt. Þegar rafhlöðutáknin birtist á símanum, hefur hleðsla hafist.
- Ef þú vilt hlaða með USB, tengdu USB-snúruna við USB-tengið. (Sjá mynd 1).

LED vísir (sjá myndir):

2. Kveikt: LED ljósið logar í 3 sekúndur.
3. Hleður: LED ljósið logar.
4. Hleðslu lokið: LED ljósið er slökkt.
5. Villa: LED ljósið blíkkar.

Gott að vita

- Tæki gætu hitnað á meðan hleðslu stendur. Þetta er eðlilegt og þau kólna aftur smám saman þegar þau hafa náð fullri hleðslu.
- Hleðslutími getur verið breytilegur miðað við rúmtak rafhlöðunnar, stig hleðslu, aldur rafhlöðunnar og hitastig umhverfis.
- Geymsluhitastig hleðslutækis: -20°C til 25°C.
- Notkunarhitastig hleðslutækis: 0°C til 40°C.

Taktu hleðslutækið úr sambandi áður en það er þrifið og þegar það er ekki í notkun. Til að þrifa hleðslutækið, strjúkið af með rökum klút. Sökkvið hleðslutækinu aldrei ofan í vatn. Ráðlagðar varúðarráðstafanir og tæknilegar upplýsingar. Sjá bakhlið hleðslutækis.

Geymið leiðbeiningarnar fyrir frekari notkun.

VIÐVÖRUN:

Aðeins hlaða tæki sem eru Qi-samtengjanleg. Innstungan verður að vera nálægt tækinu og auðvelt að ná til hennar. Notaðu aðeins í þurru umhverfi. Gættu þess að börn leiki sér ekki með vöruna. Ef snúran er skemmd ætti að farga tækinu.

Vörubjónustu viðhald

EKKI gera tilraun til að gera við þessa vöru upp á eigin spýtur, því ef þú opnar eða fjarlægir lokin gætir þú orðið fyrir rafstraumi eða öðrum hættum.

Tæknilegar upplýsingar

Tegund: A1502 HEKTAR

Inntak: 19.0 V, 0.53 A

Aðeins til notkunar innandyrna

Vinnslutíðni: 110 - 205 KHz

Útgangsafl: -2 dBµA/m við 10 m

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN"



'Qi' táknin er vörumerki Wireless Power Consortium



Táknin með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

Norsk

Laderegenskaper

- Lader Qi-kompatible enheter trådløst.
- Kompatibel med Qi v1.2-spesifikasjonen.
- Lader 1 enhet via USB-uttaket.
- Sikkerhet gjennom temperatur- og strømvåking.
- Statusindikator med LED.

Bruksanvisning

- koble enhetens kabel i nettadapteren og sett støpselet i stikkkontakten på veggen.
- For trådløs lading, sett enheten som skal lades på laderens plusstegn (+). Enheten må plasseres rett over laderens plusstegn (+) for at ladefunksjonen skal fungere bra. Merk at på visse typer enheter må du i innstillinger aktivere trådløs lading.
- Om batteriet ditt er helt utladet når du begynner å lade, kan det ta noen minutter før ladingen påbegynnes. Det er helt normalt og du kan se at ladingen starter når batterisymbolet vises på telefonen din.
- Hvis du vil lade via USB, sett USB-kabelen i USB-uttaket (se illustrasjon 1).

LED-indikator (se bilder):

2. Strøm på: LED lyser i 3 sek.
3. Lading pågår: LED på.
4. Lading avsluttet: LED av.
5. Feil: LED blinker.

Godt å vite

- Under lading kan enhetene blir varme, dette er helt normalt og de kjøles gradvis ned etter lading.
- Ladetiden kan variere ut fra enhetens batterikapasitet, restlading, batteriets alder og omgivelsestemperatur.
- Oppbevaringstemperatur for laderen: -20 °C til 25 °C.
- Laderens arbeidstemperatur: 0 °C til 40 °C.

Koble fra laderen fra strømuttaket før rengjøring eller når den ikke brukes. Rengjør laderen med en fuktig klut. Skal ikke senkes ned i vann. Anbefalte sikkerhetstiltak og teknisk data: Se laderens bakside.

Spar disse anvisningene for framtidig bruk.

ADVARSEL:

Lader kun Qi-kompatible enheter. Veggkontakten må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Skal kun brukes i tørre omgivelser. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet. Hvis ledningen skades må produktet ødelegges og kasseres.

Reparasjon

Ikke forsøk å reparere produktet selv. Om du åpner det eller tar bort deler kan du utsette deg for farlige strømførende punkter eller annen risiko.

Tekniske data

Type: A1502 HEKTAR

Input: 19,0 V, 0,53 A

Kun for innendørs bruk

Driftsfrekvens: 110 - 205 kHz

Effekt: -2 dBμA/m ved 10 m avstand

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



"Qi"-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

Suomi

Laturin ominaisuudet

- Lataa langattomasti Qi-yhteensopivia laitteita.
- Vastaa Qi v1.2 -standardia.
- Lataa 1 laitteen USB-liitännän kautta.
- Lämpötilan- ja virranvalvontatoiminto lisää turvallisuutta.
- Led-merkkivalo.

Käyttöohje

- Kiinnitä laturin johto muuntajaan ja kytke muuntajan johto pistorasiaan.
- Langatonta latausta varten laita ladattava laite laturissa olevan plus-merkin (+) päälle. Laitteen on oltava suoraan plus-merkin päällä, jotta laturi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Huomioi, että joissakin laitteissa langaton lataaminen pitää sallia laitteen asetuksista.
- Jos akku on täysin tyhjä, latauksen käynnistymiseen saattaa mennä muutama minuutti. Tämä on täysin normaalia. Latauksen käynnistyessä puhelimen ruudulle ilmestyy siitä kertova symboli.
- Jos haluat ladata USB-johdon avulla, kiinnitä USB-johto laturin USB-liitäntään (katso kuva 1).

Led-merkkivalo (katso kuvat):

2. Virta päällä: valo palaa 3 sekunnin ajan.
3. Lataus: valo palaa.
4. Lataus valmis: valo sammuu.
5. Virhe: valo vilkkuu.

Hyvä tietää

- Laitteet saattavat kuumentua lataamisen aikana. Tämä on täysin normaalia, ja laitteet viilenevät vähitellen sen jälkeen, kun akku on ladattu täyteen.
- Latausaika on riippuvainen laitteen akun kapasiteetista, lataustasosta, akun iästä ja ympäröivän tilan lämpötilasta.
- Laturin säilytyslämpötila: -20–25 °C.
- Laturin käyttölämpötila: 0–40 °C.

Laturi on irrotettava virtalähteestä ennen puhdistamista ja silloin, kun sitä ei käytetä. Laturin voi puhdistaa pyyhkimällä sitä kostealla liinalla. Älä upota laturia veteen. Suositeltavat ennakkotoimenpiteet ja tekniset tiedot. Katso laitteen takaosa.

Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.

VAROITUS:

Laturilla saa ladata vain Qi-tekniikan kanssa yhteensopivia laitteita. Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja sen tulee olla helposti saavutettavissa. Käytettävä vain kuivassa tilassa. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään tuotteella. Jos johto on vaurioitunut, laite tulee hävittää.

Tuotteen huolto

Tuotetta ei saa yrittää korjata itse. Kuorien avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.

Tekniset tiedot

Tyyppi: A1502 HEKTAR

Tulo: 19,0 V, 0,53 A

Vain sisäkäyttöön

Toimintataajuus: 110 - 205 kHz

Lähtöteho: -2 dBμA/m / 10 m

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702, SE-3483 81 Älmhult, SWEDEN



Qi-symboli on Wireless Power Consortiumin tavaramerkki.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

Svenska

Laddarens egenskaper

- Laddar Qi-kompatibla enheter trådlöst.
- Kompatibel med Qi v1.2 specifikationen.
- Ladda 1 st enhet via USB-uttaget.
- Säkerhet genom temperatur- och strömväskännare.
- LED-indikator för statusindikering.

Användarinstruktioner

- Anslut enhetens kabel i nätadaptern och sätt den i vägguttaget.
- För trådlös laddning, placera enheten som ska laddas på laddarens plustecken (+). Enheten måste placeras rakt över laddarens plustecken (+) för att laddningsfunktionen ska fungera bra. Notera att på vissa typer av enheter måste du i inställningar aktivera trådlös laddning.
- Om ditt batteri är helt urladdat när du börjar ladda kan det ta några minuter innan laddningen påbörjas. Det är helt normalt och du kan se att laddningen startats när batterisymbolen visas på din telefon.
- Önskas laddning via USB ansluter du USB-kabel i USB-uttaget (se bild 1).

LED-indikator (se bilder):

2. Ström på: LED lyser i 3 sek.
3. Laddning pågår: LED på.
4. Laddning avslutad: LED av.
5. Fel: LED blinkar.

Bra att veta

- Under laddning kan enheterna blir varma men de svalnar successivt efter laddningen.
- Laddningstiden kan variera beroende på enhetens batterikapacitet, restladdning, batteriets ålder och omgivningstemperatur.
- Förvaringstemperatur för laddaren: -20°C till 25°C.
- Laddarens arbetstemperatur: 0°C till 40°C.

Koppla bort laddaren från strömuttaget före rengöring eller när den inte används. Rengör laddaren med en fuktig trasa. Får inte sänkas ner i vatten. Rekommenderade försiktighetsåtgärder och teknisk data: Se laddarens baksida.

Spara dessa anvisningar för framtida bruk.

VARNING:

Ladda endast enheter som är Qi-kompatibla. Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå. Används enbart i torra utrymmen. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten. Om sladden är skadad ska utrustningen förstöras.

Produktservice

Försök inte att reparera produkten själv. Om du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker.

Teknisk data

Typ: A1502 HEKTAR

Strömförsörjning: 19.0 V, 0.53 A

Endast avsedd för inomhusbruk

Frekvensområde: 110 - 205 KHz

Uteffekt: -2 dBμA/m vid 10 m

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



"Qi"-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

Česky

Vlastnosti nabíječky

- Bezdrátové nabíjení zařízení kompatibilních s Qi.
- Kompatibilní s Qi v1.2.
- Nabíjí jedno zařízení skrze USB port.
- Bezpečnostní čidlo teploty a elektrické energie.
- Kontrolka stavu LED.

Instrukce k použití

- Zapojte nabíjecí kabel do adaptéru a do elektrické zásuvky.
- Pro optimální bezdrátové nabíjení položte zařízení na nabíječku, a to přesně na symbol znaménka plus (+), aby nabíjení probíhalo bez problémů. U některých zařízeních je nutné aktivovat bezdrátové nabíjení v nastavení.
- Pokud je baterie u vašeho zařízení zcela vybitá, může chvíli trvat, než začne samotné nabíjení. Je to zcela normální. Jakmile se na displeji telefonu objeví symbol baterie, začalo její dobíjení.
- Pokud chcete zařízení dobít skrze USB, zapojte USB kabel do USB portu (viz ilustrace č. 1).

Indikátor LED (viz foto):

2. Zapnutí: LED se rozsvítí na 3 vteřiny.
3. Nabíjení: LED svítí.
4. Nabíjení dokončeno: LED zhasne.
5. Chyba: LED bliká.

Užitečné informace

- Zařízení se může během nabíjení zahřívat; to je naprosto normální a bude postupně vychladat, jakmile bude přístroj plně nabitý.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na kapacitě baterie přístroje, stavu nabití, stáří baterie a teploty v okolí.
- Teplota pro skladování nabíječky: -20 až 25 °C
- Provozní teplota nabíječky: 0 až 40 °C

Před čištěním odpojte nabíječku od zdroje napájení. Stejně tak, když ji právě nepoužíváte. Nabíječku čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nabíječku neponořujte do vody.

Doporučená bezpečnostní opatření a technické údaje.

Podívejte se na zadní stranu nabíječky.

Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ:

Bezdrátové nabíjení pouze zařízení kompatibilních s Qi.

Nástěnná zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a snadno dostupná.

Používejte pouze v suchých prostorech.

Je potřeba zajistit, aby si děti s tímto výrobkem nehrály.

Pokud dojde k poškození kabelu, vyhodte celé zařízení.

Upozornění

Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat. Otevíráním krytu se můžete vystavit nebezpečí zásahu elektrickým proudem i dalším rizikům.

Technická data

Typ: A1502 HEKTAR

Vstup: 19.0 V, 0.53 A

Pouze pro vnitřní použití

Provozní frekvence: 110 - 205 kHz

Výstupní výkon: -2 dBμA / m při 10 m

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO



Symbol „Qi“ je ochranná značka Wireless Power Consortium.



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

Español

Características del cargador

- Recarga los dispositivos compatibles Qi en modo inalámbrico.
- Compatible con el requisito Qi v1.2.
- Carga un dispositivo a través del puerto USB.
- Control de temperatura y potencia para mayor seguridad.
- Indicador LED de estado.

Instrucciones de uso

- Conecta el cable del cargador al adaptador de corriente y enchúfalo en una toma eléctrica.
- Para la carga en modo inalámbrico, pon el dispositivo a cargar encima del indicador (+) del cargador. Para una recarga óptima, el dispositivo debe colocarse justo encima del indicador (+) del cargador. Importante: algunos dispositivos podrían requerir la activación de la carga inalámbrica en las opciones de configuración.
- Si tienes la batería totalmente descargada, puede que sea necesario esperar algunos minutos hasta que comience la carga: es normal. Empieza a cargarse cuando aparece un símbolo de batería en la pantalla del teléfono.
- Si quieres cargarlo con el USB, conecta el cable USB en el puerto USB (mira la ilustración 1).

Indicador luminoso (ver ilustraciones):

2. En funcionamiento: el LED se ilumina durante 30 sg.
3. Cargando: el LED está encendido.
4. Carga finalizada: el LED se apaga.
5. Error: el LED parpadea.

Información importante

- Es totalmente normal que los aparatos se calienten durante la carga; se enfriarán progresivamente una vez que estén completamente cargados.
- La duración de la carga puede variar en función de la capacidad de la batería del aparato, del nivel de carga, de la edad de la batería y de la temperatura ambiente.
- Temperatura de almacenaje del cargador: -20 a 25°C.
- Temperatura de funcionamiento del cargador: 0 a 40°C.

Desenchufa el cargador de la fuente de alimentación antes de proceder a limpiarlo o cuando no se utilice.

Para limpiar el cargador utiliza un paño húmedo.

Nunca sumerjas el cargador en agua.

Medidas de precaución recomendadas y características técnicas.

Ver la parte posterior del cargador.

Guardar estas instrucciones para el futuro.

ADVERTENCIA:

Solo recarga dispositivos compatibles Qi.

El enchufe de pared debe estar situado cerca del equipo y debe ser fácil de acceder.

Utilízalo únicamente en lugares secos.

Supervisa a los niños para evitar que jueguen con el producto.

Si el cable está dañado, se debe destruir el aparato.

Mantenimiento del producto

No intentes reparar el producto por tu cuenta,

ya que al abrir y cerrar las tapas puedes quedar expuesto a puntos de alta tensión y otros peligros.

Datos técnicos

TIPO: A1502 HEKTAR

Entrada: 19.0 V, 0.53 A

Solo para uso en interiores.

Frecuencia de funcionamiento: 110 - 205 KHZ

Potencia de salida: -2 dBµA/m a 10 m

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



El símbolo "Qi" es una marca registrada de Wireless Power Consortium.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Italiano

Caratteristiche del caricabatteria

- Ricarica i dispositivi Qi-compatibili in modalità wireless.
- Compatibile con la specifica Qi v1.2.
- Carica 1 dispositivo attraverso la porta USB.
- Controllo di temperatura e potenza per una maggiore sicurezza.
- Indicatore di stato a LED.

Istruzioni per l'uso

- Collega il cavo del caricabatteria all'adattatore e inserisci la spina nella presa di corrente.
- Per la ricarica in modalità wireless, appoggia il dispositivo da caricare sul segno più (+) del caricabatteria. Per una ricarica ottimale, il dispositivo deve essere collocato direttamente sopra il segno più (+) del caricabatteria. N.B. Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'attivazione della ricarica wireless nelle impostazioni.
- Se la tua batteria è completamente scarica, può volerci qualche minuto prima che inizi a ricaricarsi: è normale. Inizia a ricaricarsi quando appare il simbolo della batteria sul tuo telefono.
- Per ricaricare tramite USB, inserisci il cavo USB nella porta USB (figura 1).

Indicatore a LED (vedi figure):

2. Acceso: il LED si accende per 3 secondi.
3. In carica: LED acceso fisso.
4. Carica completa: LED spento.
5. Errore: LED lampeggiante.

Utile da sapere

- Durante la ricarica i dispositivi possono scaldarsi: è normale. La temperatura si abbassa gradualmente una volta terminata la ricarica.
- Il tempo di ricarica può variare in base alla capacità della batteria del dispositivo, al livello di carica, all'età della batteria e alla temperatura dell'ambiente circostante.
- Temperatura nell'ambiente d'immagazzinamento: da -20°C a 25°C.
- Temperatura di funzionamento del caricabatteria: da 0°C a 40°C.

Scollega il caricabatteria dalla presa elettrica prima di pulirlo e quando non viene utilizzato.

Usa un panno umido per pulire il caricabatteria. Non immergere mai il caricabatteria nell'acqua. Misure precauzionali raccomandate e dati tecnici. Vedi il retro del caricabatteria.

Conserva queste istruzioni per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZE:

Usa il caricabatteria solo con dispositivi Qi-compatibili.

La presa di corrente deve essere situata in prossimità del prodotto e deve essere facilmente accessibile.

Usa il caricabatteria in luoghi asciutti.

È necessaria la supervisione di un adulto per assicurarsi che i bambini non giochino con il caricabatteria.

Se il cavo si danneggia, il prodotto deve essere buttato via.

Manutenzione del prodotto

Non provare a riparare da solo questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporlo al rischio di scossa elettrica o ad altri rischi.

Dati tecnici

Tipo: A1502 HEKTAR

Ingresso: 19.0 V, 0.53 A

Solo per interni

Frequenza operativa: 110 - 205 kHz

Potenza in uscita: -2 dBμA/m a 10 m

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA



Il simbolo "Qi" è il marchio registrato di Wireless Power Consortium.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

Magyar

A töltő jellemzői

- Qi-kompatibilis eszközök vezeték nélküli töltése.
- A Qi v1.2 előírásoknak megfelel.
- 1 készülék USB porton át történő töltéséhez.
- Hőmérséklet és teljesítmény ellenőrzés a biztonságért.
- LED állapotjelző.

Használati útmutató

- Csatlakoztasd a töltőkábelt az adapterhez, majd dugd be a konnektorba.
- Vezeték nélküli töltéshez helyezd a feltöltendő eszközt a töltő plusz jelére (+). Az optimális töltés érdekében az eszközt közvetlenül a töltő plusz jelére kell helyezned (+). Elképzelhető, hogy egyes eszközök beállításai között aktiválnod kell a vezeték nélküli töltést.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy csak néhány perc múlva indul a töltés. Ez teljesen normális. A töltés megkezdését az jelzi, hogy az elem szimbóluma megjelenik a telefonon.
- Ha USB-n át szeretnél tölteni, illeszd az USB-kábelt az USB portba (lásd az 1. ábrát).

LED állapotjelző (lásd az ábrákat):

2. Bekapcsolás: 10 másodpercre felvillan a LED.
3. Töltés: Bekapcsol a LED.
4. Töltés befejezve: Kikapcsol a LED.
5. Hiba: Villog a LED.

Jó tudni

- Az eszközök felmelegedhetnek töltés közben; ez teljesen normális, a teljes feltöltődést követően fokozatosan lehűlnek.
- A töltési idő változhat az eszköz akkumulátorának kapacitásától, töltöttségi szintjétől, korától, valamint a környezet hőmérsékletétől függően.
- A töltő tárolási hőmérséklete: -20°C-tól 25°C-ig.
- A töltő működési hőmérséklete: 0°C-tól 40°C-ig.

Tisztítás előtt, illetve ha már nem használod, húzd ki a töltőt az áramforrásból. Tisztításhoz töröld meg a töltőt egy nedves ruhával. Soha ne merítsd vízbe a töltőt. Ajánlott óvintézkedések és műszaki adatok. Lásd a töltő hátulján.

Őrizd meg ezeket az utasításokat.

FIGYELEM:

Kizárólag Qi-kompatibilis eszközök töltésére alkalmas.

A fali csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, úgy, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Csak száraz helyen használd.

Figyelj arra, hogy a gyerekek ne játszanak a termékkel.

Ha a vezeték megsérül, a berendezést meg kell semmisíteni,

A termék szervizelése

Ne próbáld megjavítani a készüléket, mivel a burkolat felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más kockázatoknak tehető ki magad.

Műszaki adatok

Típus: A1502 HEKTAR

Bemenet: 19.0 V, 0.53 A

Kizárólag beltéren használható.

Működési frekvencia: 110 - 205 Khz

Kimeneti teljesítmény: -2 dBμA/m 10 méteren

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702, SE-343 81 Älmhult, Svédország



A "Qi" szimbólum a Vezetékmentes Energia Konzorcium védjegye.



Az áthúzott, kerek szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékégetőbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizárod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

Polski

Funkcje ładowarki

- Bezprzewodowe ładowanie urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi.
- Kompatybilna ze specyfikacją Qi v1.2.
- Ładowanie 1 urządzenia przez port USB.
- Czujniki temperatury i zasilania dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Dioda LED wskazująca status.

Instrukcja użytkownika

- Podłącz kabel ładowarki do zasilacza i włóż wtyczkę do gniazdka.
- Aby rozpocząć bezprzewodowe ładowanie umieść urządzenie, które ma być ładowane, na znaku plus (+) ładowarki. Urządzenie musi być umieszczone dokładnie na znaku plus (+), aby ładowanie działało prawidłowo. Pamiętaj, że w niektórych urządzeniach trzeba aktywować ładowanie bezprzewodowe w ustawieniach.
- Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, może potrwać kilka minut zanim bateria zacznie się ładować. Jest to zupełnie normalne. Rozpoczęcie ładowania można rozpoznać po pojawieniu się symbol baterii na wyświetlaczu telefonu.
- Jeżeli chcesz ładować przez USB - włóż kabel USB do portu USB (patrz ilustracja 1).

Lampka kontrolna LED (patrz rysunki):

2. Zasilanie włączone: Dioda LED zapala się na 3 sekundy.
3. Ładowanie: Dioda LED włączona.
4. Ładowanie zakończone: Dioda LED wyłączona.
5. Błąd: Dioda LED miga.

Dobrze wiedzieć

- Urządzenia mogą się nagrzewać w czasie ładowania. Jest to zupełnie normalne, ale stopniowo będą się ochładzać po całkowitym naładowaniu.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pojemności akumulatora urządzenia, poziomu naładowania, wieku akumulatora i temperatury otoczenia.
- Temperatura przechowywania ładowarki: Od -20° C do +25° C.
- Temperatura pracy ładowarki: Od 0° C do +40° C.

Odłącz ładowarkę od źródła zasilania przed czyszczeniem i gdy nie jest używana. Aby wyczyścić ładowarkę wytrzyj ją wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj ładowarki w wodzie. Zalecane środki ostrożności i dane techniczne. Sprawdź z tyłu ładowarki.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE:

Ładowanie wyłącznie urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi. Gniazdka musi być znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Stosować wyłącznie w suchych miejscach. Należy przypilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy zniszczyć.

Serwisowanie urządzenia

Nie próbuj naprawiać tego urządzenia samodzielnie, gdyż otwieranie lub zdejmowanie pokrywy może grozić kontaktem z punktami pod napięciem lub innymi zagrożeniami.

Dane techniczne

Typ: A1502 HEKTAR

Wejście: 19.0 V, 0.53 A

Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Częstotliwość robocza: 110 - 205 KHz

Moc wyjściowa: -2 dBμA/m przy 10 m

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SZWECJA



Symbol 'Qi' jest znakiem towarowym Wireless Power Consortium



Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

Eesti

Laadija omadused

- Laeb juhtmevabalt Qi-sobivusega seadmeid.
- Sobib Qi v1.2 spetsifikatsiooniga.
- Laeb 1 seadet USB-pordi kaudu.
- Temperatuuri ja energia monitor ohutuse tagamiseks.
- LED staatuse indikaator.

Kasutusjuhend

- Ühendage laadija juhe toiteadapteri ja seinakontaktiga.
- Juhtmevabaks laadimiseks pange seade pluss märgi (+) kohale laadijal. Seadme peab panema otse pluss märgi (+) kohale selleks, et laadimisfunktsioon toimiks optimaalselt. Pange tähele, et mõningate seadmete puhul peab juhtmevaba laadimise eraldi seadistama.
- Kui aku on täiesti tühi, võib minna natuke aega enne, kui laadimine algab. See on täiesti normaalne. Näete, et laadimine on alanud, kui teie telefonile ilmub aku sümbol.
- Kui soovite laadida USB juhtmega, sisestage see USB porti (vaadake pilti 1).

LED-indikaator (vt jooniseid):

2. Sisselülitamine: LED-tuluke süttib 3 sekundiks.
3. Laadimine: LED-tuluke põleb.
4. Laadimine lõpetatud: LED-tuluke ei põle.
5. Viga: LED-tuluke vilgub.

Kasulik teave

- Seadmed võivad laadimise ajal soojeneda; see on täiesti normaalne ning pärast seda, kui need on täielikult ära laadinud, jahtuvad seadmed järkjärgult taas maha.
- Laadimisaeg võib varieeruda olenevalt seadme aku mahutavusest, laetuse tasemest, aku vanusest ja ümbritseva ala temperatuurist.
- Laadija säilitustemperatuur: -20°C kuni 25°C.
- Laadija töotemperatuur: 0°C kuni 40°C.

Eemaldage laadija vooluvõrgust enne selle puhastamist ning siis, kui seda ei kasutata. Laadija puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga. Ärge kunagi kastke laadijat vette. Soovituslikud ettevaatusabinõud ja tehnilised andmed.

Vaata laadija tagaküljelt.

Hoidke need juhised hilisema vajaduse tarbeks alles.

HOIATUS:

Laeb vaid Qi-sobivusega seadmeid. Seinakontakt peab olema seadme läheduses ja kergesti ligipääsetav. Kasutage vaid kuivades kohtades. Oluline on jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks. Kui juhe on kahjustatud, tuleb seade hävitada.

Toote hooldus

Ärge üritage toodet ise parandada, kuna katete avamine või eemaldamine võib vabastada ohtliku laengu või põhjustada muid riske.

Tehnilised andmed

Tüüp: A1502 HEKTAR

Sisend: 19,0 V, 0,53 A

Kasutamiseks ainult sisetingimustes

Töösagedus: 110 - 205 kHz

Väljundvõimsus: -2 dBμA/m 10 meetri kaugusel

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



"Qi" sümbol on ettevõtte Wireless Power Consortiumi kaubamärk



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötuspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

Latviešu

Lādētāja funkcijas

- Veic bezvadu uzlādi ierīcēm, kas ir saderīgas ar Qi.
- Atbilst Qi v1.2 standartam.
- Var uzlādēt 1 ierīci, izmantojot USB pieslēgvietu.
- Ar temperatūras un jaudas monitoru papildu drošībai.
- LED statusa indikators.

Lietošanas instrukcija

- Iespraudiet lādētāja vadu jaudas adapterī un pieslēdziet to pie sienas rozetes.
- Lai veiktu bezvadu uzlādi, novietojiet lādējamo ierīci uz lādētāja virs plus (+) simbola. Optimālai lādētāja darbībai ierīcei jāatrodas tieši uz plus (+) simbola. Ņemiet vērā, ka dažām ierīcēm, lai veiktu bezvadu uzlādi, vispirms nepieciešams aktivizēt bezvadu lādēšanas režīmu.
- Ja baterija ir pilnībā izlādējusies, pirms uzlādes sākuma var paiet dažas minūtes. Tas ir pilnīgi normāli. Baterijas uzlāde uzsāksies tad, kad jūsu telefonā parādīsies baterijas simbols.
- Ja vēlaties veikt uzlādi, izmantojot USB, iespraudiet USB vadu USB pieslēgvietā (skat. 1. attēlu).

LED indikators (skat. attēlus):

2. Ieslēgts: LED deg 3 sekundes.
3. Notiek uzlāde: LED ieslēgts.
4. Uzlāde pabeigta: LED izslēgts.
5. Kļūda: LED mirgo.

Noderīga informācija

- Uzlādes laikā ierīces var sakarst. Tas ir normāli, un tās pakāpeniski atdzīsis pēc uzlādes beigām.
- Uzlādes ilgums atkarīgs no ierīces baterijas jaudas, lietošanas ilguma, uzlādes līmeņa, kā arī apkārtējās temperatūras.
- Lādētāja uzglabāšanas temperatūra: -20°C - 25°C.
- Lādētāja darba temperatūra: 0°C - 40°C.

Atvienojiet lādētāju no strāvas padeves avota, kad tas netiek izmantots, vai pirms tīrīšanas.

Tīriet ar mitru lupatu. Neieņemciēt ūdenī. Piesardzības pasākumi un tehniskā informācija. Skat. lādētāja aizmugurē.

Saglabājiet šo instrukciju turpmākai uzziņai.

BRĪDINĀJUMS:

Drīkst lādēt vienīgi ierīces, kas ir saderīgas ar Qi. Rozetei, kurā iesprausts lādētājs, jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai. Drīkst lietot vienīgi sausos apstākļos. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci. Ja ierīces vads ir bojāts, ierīci nedrīkst izmantot, tā ir jāutilizē.

Preces serviss

Nemēģiniet paši veikt preces remontu, jo tā atvēršana un vāka noņemšana var izraisīt saskarsmi ar bīstama sprieguma punktiem, kā arī izraisīt citus drošības riskus.

Tehniskie parametri

Veids: A1502 HEKTAR

Ieeja: 19.0 V, 0.53 A

Lietot tikai telpās

Darbības frekvence: 110 - 205 KHz

Izejas jauda: -2 dBμA/m; 10 m

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



"Qi" simbols ir "Wireless Power Consortium" preču zīme



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Lietuvių

Įkroviklio savybės

- Skirtas belaidžiu būdu įkrauti suderinamumo ženklų „Qi“ pažymėtus įrenginius.
- Atitinka „Qi v1.2“ specifikaciją.
- Galima įkrauti įrenginį naudojant USB laidą.
- Yra temperatūros ir galios jutikliai saugumui užtikrinti.
- Yra būsenos indikatorius LED.

Naudojimo instrukcijos

- Įkroviklio laidą prijunkite prie maitinimo adapterio ir junkkite į kištukinį lizdą.
- Norėdami įkrauti įrenginį belaidžiu būdu, padėkite jį ant įkroviklio + ženklų. Įrenginys turi būti tinkamai padėtas ant + ženklų, kad įkrovos funkcija optimaliai veiktų ir įkroviklis įkrautų bateriją. Gali būti, kad prieš tai reikės įjungti įrenginio belaidės įkrovos funkciją pačiame įrenginyje.
- Jei įrenginio baterija visiškai išsekusi, gali praieiti kelios minutės, kol įkroviklis ims krauti – tai įprastas reiškinys. Matysite, kad įkroviklis veikia ir baterija įkraunama, kai įrenginio ekrane atsiras įkrovos simbolis.
- Galite įkrauti prijungę prie USB jungties: USB laidą junkkite į USB lizdą (žr. pav. 1).

Šviesos diodų LED indikatorinė lemputė (žr. paveikslėlį):

2. Įkroviklis įjungtas: lemputė šviečia 3 sekundes.
3. Įkrova: lemputė įsižiebia.
4. Įkrova baigta: lemputė užgęsta.
5. Klaida: lemputė žybsi.

Naudinga žinoti

- Įkraunami įrenginiai gali įkaisti – tai visiškai normalu. Įkrovos laikui pasibaigus, jie po truputį atvės.
- Įkrovos trukmė priklauso nuo įrenginio baterijos talpos, baterijos išsekimo lygio, jos amžiaus ir aplinkos temperatūros.
- Įkroviklio laikymo temperatūra: -20° C iki 25° C.
- Įkroviklio darbinė temperatūra: 0° C iki 40° C.

Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo tinklo, jei nenaudojamas arba prieš valydami. Įkroviklį valykite drėgnu skudurėliu. Niekada nemerkitė įkroviklio į vandenį. Saugaus naudojimo taisyklės ir gamintojo rekomendacijos. Žiūrėti įkroviklio nugarėlę.

Išsaugokite įkroviklio naudojimo instrukciją tolimesniam naudojimui.

DĖMESIO:

Galima įkrauti suderinamumo ženklų „Qi“ pažymėtus įrenginius. Sieninis kištukinis lizdas turi būti netoli įrenginio, lengvai pasiekiamas. Naudokite tik sausose vietose. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Jei laidas pažeistas, prietaisą reikia tinkamai pašalinti.

Techninė priežiūra

Savarankiškai neremontuokite prekės, nes atidarę korpusą galite nukentėti nuo pavojingos įtampos ir kitų priesaščių.

Techniniai duomenys

Tipas: A1502 HEKTAR

Įtėja: 19.0 V, 0.53 A

Naudoti tik patalpose.

Darbinis dažnis: 110 - 205 KHz

Išėjimo galia: -2 dBμA/m esant 10 m

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA



Simbolis „Qi“ yra belaidės energijos konsorciumo „Wireless Power Consortium“ prekės ženklas



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdėrbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

Portugues

Características do carregador

- Carregador sem fios para dispositivos compatíveis com Qi.
- Compatível com a especificação Qi v1.2.
- Carrega 1 dispositivo através da porta USB.
- Monitor de temperatura e energia para segurança.
- Indicador LED de estado.

Instruções de uso

- Ligue o cabo do carregador ao adaptador e ligue-o a uma tomada.
- Para efetuar o carregamento sem fios, coloque o dispositivo a carregar em cima do sinal mais (+) no carregador. O dispositivo tem de ser colocado diretamente em cima do sinal mais (+) no carregador para que a função de carregamento seja efetuada da melhor forma. Tenha em atenção que, em determinados dispositivos, é possível que tenha de ativar o carregamento sem fios nas definições.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até começar a carregar. Trata-se de uma situação normal. Pode verificar que a bateria começou a carregar quando aparecer o respetivo símbolo no seu telemóvel.
- Caso pretenda efetuar o carregamento por USB, insira o cabo USB na porta USB (consulte a figura 1).

Indicador LED (consulte as figuras):

2. Ligado: LED acende por 3 segundos.
3. Em carregamento: LED aceso.
4. Carregamento concluído: LED apagado.
5. Erro: LED a piscar.

Convém saber

- Os dispositivos podem aquecer durante o carregamento; esta situação é normal e vão arrefecer gradualmente depois de atingirem a carga completa.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade da bateria do dispositivo, do nível de carga, do tempo de vida da bateria e da temperatura da área circundante.
- Temperatura de armazenamento do carregador: -20°C a 25°C.
- Temperatura de funcionamento do carregador: 0°C a 40°C.

Desligue o carregador da tomada antes de o limpar e quando não está a ser utilizado.

Para limpar o carregador, passe um pano humedecido. Nunca mergulhe o carregador em água.

Medidas de precaução recomendadas e dados técnicos.

Consulte a parte de trás do carregador.

Guarde estas instruções para consulta futura.

AVISO:

Apenas carregue dispositivos compatíveis com Qi. A tomada de parede deve ser colocada perto do equipamento e deve estar facilmente acessível. Usar apenas em locais secos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto. Se o cabo estiver danificado, o eletrodoméstico deve ser destruído.

Serviços relacionados com o produto

Não tente reparar o produto sozinho, pois a abertura ou a remoção das coberturas pode expô-lo a pontos de voltagem perigosa ou a outros riscos.

Dados técnicos

Tipo: A1502 HEKTAR

Entrada: 19,0 V, 0,53 A

Utilização apenas em interiores

Frequência de funcionamento: 110 - 205 KHz

Potência de saída: -2 dBµA/m a 10 m

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA



O símbolo "Qi" é marca registada do Wireless Power Consortium



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

Româna

- Caracteristici încărcare:
- Încarcă wireless aparate compatibile Qi.
- Compatibile cu standardul Qi v1.2
- Încarcă un dispozitiv prin portul USB.
- Temperatura și monitorul pentru siguranță.
- Indicator cu LED.

Instrucțiuni de utilizare

- Conectează cablul de încărcare la adaptor și apoi introdu-l în priză.
- Pentru încărcarea wireless, așază dispozitivul deasupra semnelui plus (+) al încărcătorului. Dispozitivul trebuie așezat chiar deasupra semnelui (+) al încărcătorului pentru a funcționa în mod optim. Pentru anumite dispozitive, trebuie să activezi încărcarea wireless din setări.
- Dacă bateria este complet descărcată, poate dura câteva minute înainte să înceapă încărcarea. Acest lucru este normal. Bateria se încarcă atunci când apare pe ecran simbolul bateriei.
- Dacă vrei să încarci la USB, introdu cablul USB-ul în portul USB (vezi imaginea 1).

Indicator LED (vezi ilustrația):

2. Pornit: LED-ul se aprinde pentru 3 secunde.
3. Încărcare: LED-ul este pornit.
4. Încărcare completă: LED-ul este oprit.
5. Eroare: LED-ul se aprinde intermitent.

Bine de știut

- Aparatele se pot supraîncălzi în timpul încărcării; acestea se vor răci treptat după ce se încarcă complet.
- Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea bateriei, nivelul de încărcare și temperatura ambientală.
- Temperatura de depozitare a încărcătorului: -20°C - 25°C.
- Temperatura de operare a încărcătorului: 0°C - 40°C.

Scoate încărcătorul din priză înainte de a îl curăța. Pentru a curăța încărcătorul, folosește o cârpă umedă. Nu scufunda încărcătorul în apă. Precauții recomandate și date tehnice. Vezi partea din spate a încărcătorului.

Păstrează aceste instrucțiuni.

AVERTISMENT:

Încarcă doar dispozitive care sunt compatibile Qi. Priza trebuie să fie așezată lângă echipament și ușor accesibilă. Folosește doar în locuri uscate. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu produsul. Dacă se deteriorează cablul, aparatul electrocasnic trebuie distrus.

Service produs

Nu încerca să repara produsul singur, deoarece deschiderea și îndepărtarea capacului pot provoca accidente.

Date tehnice

Tip: A1502 HEKTAR

Putere de intrare: 19.0 V, 0.53 A

Numai pentru uz în interior

Frecvența de funcționare: 110 - 205 KHz

Putere de ieșire: -2 dBμA/m at 10 m

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Simbolul 'Qi' este marca înregistrată a Wireless Power Consortium.



Simbolul indica faptul că produsul trebuie să fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie să fie predat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează să fie arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

Slovensky

Vlastnosti nabíjačky

- Bezdrôtovo nabíja zariadenia kompatibilné so štandardom Qi.
- Kompatibilné so špecifikáciou Qi v1.2.
- Nabíja 1 zariadenie cez USB port.
- Bezpečnostný monitor teploty a výkonu.
- LED indikátor stavu.

Návod na použitie

- Pripojte kábel nabíjačky k adaptéru a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
- Pre bezdrôtové nabíjanie umiestnite zariadenie, ktoré chcete nabíjať, na znak plus (+) na nabíjačke. Pre optimálne fungovanie nabíjačky musí byť nabíjané zariadenie umiestnené priamo na znak plus (+). V prípade niektorých zariadení je nutné aktivovať bezdrôtové nabíjanie v nastaveniach.
- Ak je vaša batéria úplne vybitá, môže pár minút trvať, kým sa začne nabíjať. Je to úplne normálne. Keď sa batéria začne nabíjať, na vašom telefóne sa zobrazí symbol batérie.
- Ak chcete zariadenie nabíjať cez USB, vložte koncovku USB kábla do USB portu (obrázok 1).

LED indikátor (pozri obrázky):

2. Zapnuté: LED kontrolka sa zapne na približne 3 sekundy.
3. Nabíjanie: LED kontrolka svieti.
4. Nabíjanie dokončené: LED kontrolka nesvieti.
5. Chyba: LED kontrolka zabliká.

Užitočné informácie

- Zariadenia sa počas nabíjania môžu zohriať; toto je úplne bežný jav a po dokončení nabíjania zase postupne vychladnú.
- Dĺžka nabíjania sa môže meniť v závislosti od kapacity batérie nabíjaného zariadenia, stupňa nabíjania, veku batérie a teploty okolitého prostredia.
- Nabíjačku skladujte pri teplote od -20°C do 25°C.
- Nabíjačku používajte pri teplote od 0°C do 40°C.

Pred čistením a po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od zdroja energie.

Nabíjačku čistite utretím vlhkou tkaninou. Nikdy zariadenie neponárajte do vody.

Odporúčané preventívne opatrenia a technické údaje.

Pozri zadnú stranu nabíjačky.

Tento návod uschovajte pre budúce použitie.

UPOZORNENIE!

Nabíjajte iba zariadenia kompatibilné so štandardom Qi.

Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.

Používajte výlučne v suchom prostredí.

Dávajte pozor, aby sa deti s výrobkom nehrali.

Nepoužívajte výrobok, ak je kábel poškodený.

Oprava výrobku

Nepokúšajte sa výrobok opraviť sami, pretože

pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.

Technické informácie

Typ: A1502 HEKTAR

Vstup: 19,0 V, 0,53 A

Iba na použitie v interiéri

Pracovná frekvencia: 110 - 205 KHz

Výstupný výkon: -2 dBµA / m pri 10 m

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO



Symbol "Qi" je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Wireless Power Consortium.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

Български

Характеристики на зарядно устройство

- За безжично зареждане на Qi съвместими устройства.
- Покрива стандарта Qi v1.2.
- Зарежда едно устройство с USB порт.
- С проследяване на температурата и мощността за допълнителна безопасност.
- С LED индикатор на състоянието.

Инструкции за употреба

- Свържете зарядното устройство с адаптера и го включете в контакта.
- За безжично зареждане поставете устройството върху знака "плюс" (+) на зарядното. За оптимални резултати устройството трябва да се разположи точно върху знака "плюс" (+). Възможно е при някои устройства да е необходимо да активирате безжично зареждане от настройките.
- Ако батерията ви е напълно изтощена, може да са и необходими няколко минути, за да започне да се зарежда. Това е напълно нормално. Можете да видите, че батерията е започнала да се зарежда, когато символът на батерията се появи на телефона ви.
- Ако искате да заредите от USB, поставете USB кабела в USB порта (вижте илюстрация 1).

LED индикатор (вж. фигурите):

2. Включване: LED индикаторът се активира за 3 секунди.
3. Зареждане: LED индикаторът е включен.
4. Зареждането е приключило: LED индикаторът е изключен.
5. Грешка: LED индикаторът примигва.

Полезна информация

- Възможно е по време на зареждане устройството да се загрее, което е съвсем нормално. След като се зареди напълно, постепенно ще се охлади.
- Времето за зареждане може да варира в зависимост от капацитета на батерията, нивото на зареждане, продължителността на използване на батерията и околната температура.
- Температура за съхранение на зарядното устройство: -20°C to 25°C.
- Температура на работа на зарядното: 0°C to 40°C.

Изключвайте зарядното устройство от източника на електроенергия преди почистване и когато не го използвате.

За да почистите устройството, го забършете с навлажнена кърпа. Никога не го потапяйте във вода.

Препоръчителни предпазни мерки и технически характеристики.

Вижте на гърба на устройството.

Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ:

Само зареждащи устройства, които са Qi-съвместими.

Стенният контакт трябва да се намира в близост до устройството и да е с лесен достъп.

Използвайте само на сухи места.

Децата трябва да се наглеждат, за да сте сигурни, че не се играят с продукта.

Ако кабелът е повреден, устройството ще се развали.

Ремонт на продукт

Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами, тъй като отварянето и премахването на панела може да ви изложи на опасно напрежение или други рискове.

Технически данни

Тип: A1502 НЕКТАР

Входяща мощност: 19.0 V, 0.53 A

Употреба само в закрити пространства

Работна честота: 110 - 205 KHz

Изходяща мощност: -2 dBμA/m at 10 m

Производител: IKEA of Sweden AB

Адрес: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Символът Qi е запазена марка на Wireless Power Consortium



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин ИКЕА за повече информация.

Hrvatski

Karakteristike punjača

- Bežično puni Qi kompatibilne uređaje.
- Kompatibilno s Qi v1.2 standardom.
- Puni 1 uređaj preko USB ulaza.
- Prati temperaturu i snagu za sigurnost.
- LED indikator.

Upute za upotrebu

- Spojiti kabel punjača na adapter i uključiti u zidnu utičnicu.
- Za bežično punjenje, uređaj je potrebno staviti na znak plus (+) na punjaču. Uređaj se mora postaviti izravno na znak plus (+) na punjaču za optimalan rad punjača. Na nekim je uređajima potrebno aktivirati bežično punjenje u njihovim postavkama.
- Ako je baterija potpuno prazna, trebat će joj par minuta prije nego se počne puniti. To je uobičajena praksa. Kada vam se ukaže simbol baterije na zaslonu, znači da se mobitel počeo puniti.
- Za punjenje preko USB ulaza, potrebno je umetnuti USB kabel u USB ulaz (vidjeti sliku 1).

LED indikator (vidjeti slike):

2. Uključeno: LED svjetlo svijetli 3 sekunde.
3. Punjenje: LED svjetlo uključeno.
4. Uređaj napunjen: LED svjetlo isključeno.
5. Pogreška: LED svjetlo treperi.

Dobro je znati

- Potpuno je normalno da se uređaji tijekom punjenja zagriju. Kad se uređaji potpuno napune, postupno će se ohladiti.
- Vrijeme punjenja ovisi o kapacitetu baterije uređaja, razini punjenja, starosti baterije i temperaturi u prostoriji.
- Temperatura za odlaganje: od -20 °C do 25 °C.
- Radna temperatura: od 0 °C do 40 °C.

Isključiti punjač iz struje prije čišćenja i kad se ne koristi.

Očistiti punjač vlažnom krpom. Nikad ne uranjati punjač u vodu.

Preporučene mjere predostrožnosti i tehničke informacije.

Vidjeti poledinu punjača.

Sačuvati ove upute za buduće potrebe.

UPOZORENJE:

Bežično puni samo Qi kompatibilne uređaje. Zidna utičnica treba se nalaziti blizu opreme i treba biti lako dostupna.

Koristiti samo u suhim prostorima.

Potrebna nadzor odraslih kako se djeca ne bi igrala s proizvodom.

Ako se ošteti kabel, uređaj će biti uništen.

Servisiranje proizvoda

Ne pokušavajte popravljati proizvod sami jer vas otvaranje ili micanje poklopca može izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.

Tehnički podaci

Tip: A1502 HEKTAR

Ulaz: 19.0 V, 0.53 A

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Radna frekvencija: 110 - 205 KHz

Izlazna snaga: -2 dBμA/m na 10 m

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



„Qi“ simbol je žig Wireless Power Consortiuma.



Simbol prekrížene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά φορτιστή

- Φορτίζει ασύρματα συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi.
- Συμβατός με την προδιαγραφή Qi v1.2.
- Φορτίζει 1 συσκευή μέσω της θύρας USB.
- Μόνιτορ θερμοκρασίας και ισχύος για ασφάλεια.
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης LED.

Οδηγίες χρήσης

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο μετασχηματιστή ρεύματος και συνδέστε το στην πρίζα.
- Για ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε πάνω στο σύμβολο συν (+) του φορτιστή. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω στο σύμβολο συν (+) του φορτιστή για τη βέλτιστη λειτουργία φόρτισης. Να θυμάστε ότι σε μερικές συσκευές μπορεί να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την ασύρματη φόρτιση από τις ρυθμίσεις.
- Αν η μπαταρία σας έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά προτού αρχίσει να φορτίζει. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Μπορείτε να δείτε ότι η μπαταρία έχει αρχίσει να φορτίζεται μόλις εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας.
- Αν θέλετε να φορτίσετε μέσω USB, εισάγετε το καλώδιο USB στη θύρα USB (δείτε εικόνα 1).

Ενδεικτική λυχνία LED (δείτε εικόνες):

2. Ενεργοποίηση: η λυχνία LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.
3. Φόρτιση: η λυχνία LED είναι αναμμένη.
4. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί: η λυχνία LED σβήνει.
5. Σφάλμα: η λυχνία LED αναβοσβήνει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Οι συσκευές μπορεί να θερμανθούν κατά τη φόρτιση: αυτό είναι φυσιολογικό και θα κρυσώσουν σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί η φόρτισή τους.
- Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής, το επίπεδο φόρτισης, την ηλικία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης φορτιστή: 20°C έως 25°C.
- Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: 0°C έως 40°C.

Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη πρίζα προτού τον καθαρίσετε και όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Για να καθαρίσετε το φορτιστή, σκουπίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Ποτέ μην τοποθετείτε το φορτιστή στο νερό. Προτεινόμενα προληπτικά μέτρα και τεχνικά δεδομένα.

Δείτε το πίσω μέρος του φορτιστή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Φορτίστε μόνο συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο Qi.

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε περιοχές χωρίς υγρασία.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά η συσκευή πρέπει να καταστραφεί.

Επισκευή προϊόντος

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα επίπεδα τάσης ή άλλους κινδύνους.

Τεχνικές πληροφορίες

Τύπος: A1502 HEKTAR

Είσοδος: 19.0 V, 0.53 A

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους

Συχνότητα λειτουργίας: 110 - 205 KHz

Ισχύς εξόδου: -2 dBm/A/m at 10 m

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Box 702, SE-343 81 Ålmhult, SWEDEN



Το σύμβολο 'Qi' είναι ένα εμπορικό σήμα της Wireless Power Consortium.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα απορριωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

Українська

Характеристики зарядного пристрою

- Безконтактно заряджає пристрої, що відповідають стандарту Qi.
- Сумісно зі специфікацією Qi v1.2.
- Заряджає 1 пристрій через порт USB.
- Пристрій для контролю температури та потужності.
- Світлодіодний індикатор статусу.

Інструкції з використання

- Під'єднайте кабель зарядного пристрою до адаптера та вставте його в розетку.
- Для безконтактного заряджання покладіть пристрій, який необхідно зарядити, зверху позначки «плюс» (+) на зарядному пристрої. Для оптимальної роботи функції заряджання пристрій необхідно класти безпосередньо над позначкою «плюс» (+) на зарядному пристрої. Зверніть увагу, що на деяких пристроях може знадобитися ввімкнення функції безконтактного заряджання через меню налаштувань.
- Якщо батарея повністю розряджена, може знадобитися декілька хвилин, перш ніж почнет заряджання. Це цілком нормально. Коли почнет заряджання, на телефоні з'явиться знак у вигляді батареї.
- Для заряджання через USB вставте кабель USB у порт USB (див. мал. 1).

Світлодіодний індикатор (див. мал.):

2. Живлення ввімкнено: Світлодіодний індикатор загоряється на 3 секунди.
3. Заряджання: Світлодіодний індикатор світиться.
4. Заряджання завершено: Світлодіодний індикатор гасне.
5. Несправність: Світлодіодний індикатор миготить.

Добре знати

- Під час заряджання пристрої можуть нагріватися. Це цілком нормально. Коли пристрій повністю зарядиться, його температура поступово знизиться.
- Час заряджання може змінюватися залежно від ємності акумуляторної батареї пристрою, рівня її заряду та тривалості використання, а також навколишньої температури.
- Температура зберігання зарядного пристрою: від -20°C до 25°C.
- Температура для роботи зарядного пристрою: від 0°C до 40°C.

Від'єднайте зарядний пристрій від розетки, якщо його необхідно почистити або якщо він не використовується.

Для очищення зарядного пристрою використовуйте вологу ганчірку. Не допускайте занурення зарядного пристрою у воду.

Рекомендації з техніки безпеки та технічні характеристики.

Див. на задній частині зарядного пристрою.

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Заряджає лише пристрої, що відповідають стандарту Qi.

Розетка має розташовуватися біля обладнання та бути легкодоступною.

Використовуйте лише в сухих місцях.

Не дозволяйте дітям гратися з виробом.

Якщо шнур живлення пошкоджено, прилад необхідно знищити.

Обслуговування виробу

Не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.

Відкриття або зняття кришок може створити ризик удару електричним струмом або наразити вас на іншу небезпеку.

Технічна інформація

Тип: A1502 НЕКТАР

Живлення: 19.0 В пост. струму, 0.53 А

Лише для використання у приміщенні

Робоча частота: 110 - 205 кГц

Вихідна потужність: ~2 Вт/мА/м на 10 м

Виробник: IKEA of Sweden AB

Адреса: а/с 702, SE-343 81 Ельмхульт, ШВЕЦІЯ



Символ «Qi» означає торгову марку Консорціуму бездротової електромагнітної енергії



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

Srpski

Karakteristike punjača

- Bežično puni Qi-kompatibilne uređaje.
- Kompatibilno sa specifikacijom Qi v1.2.
- Puni 1 uređaj preko USB ulaza.
- Praćenje temperature i napona radi bezbednosti.
- LED indikator.

Uputstva za upotrebu

- Uključi kabl punjača u adapter, a njega u zidnu utičnicu.
- Za bežično punjenje, postavi uređaj koji treba da se puni na znak plus (+) na punjaču. Uređaj mora biti postavljen tačno preko znaka plus (+) kako bi punjenje optimalno funkcionisalo. Imaj u vidu da nekim uređajima prvo mora da se aktivira bežično punjenje u podešavanjima.
- Ako je baterija sasvim prazna, proći će nekoliko minuta pre nego što punjenje počne. To je sasvim normalno. Videćeš da je baterija počela da se puni kada se simbol baterije pojavi na telefonu.
- Ako hoćeš da punjenje ide preko USB, uključi USB kabl u USB ulaz (vidi crtež 1).

LED pokazivač (vidi slike):

2. Uključeno: LED svetli 3 sekunde.
3. Punjenje: LED svetli.
4. Završeno punjenje: LED ugašen.
5. Greška: LED trepće.

Korisne informacije

- Uređaji se mogu zagrejati tokom punjenja, što je potpuno normalno i postepeno će se ohladiti nakon što je punjenje završeno.
- Vreme punjenja zavisi od kapaciteta baterije u uređaju, nivoa punjenja, starosti baterije i okolne temperature.
- Punjač drži na temperaturi: -20°C do 25°C.
- Punjač radi na temperaturi: 0°C do 40°C.

Punjač isključi iz struje pre čišćenja i kad ga ne koristiš.

Punjač sme da se obriše vlažnom krpom. Nikad ne potapaj punjač u vodu.

Preporučene mere opreza i tehnički podaci.

Pogledaj zadnju stranu punjača.

Sačuvaj uputstva za ubuduće.

UPOZORENJE:

Puni samo uređaje koji su Qi-kompatibilni.

Zidna utičnica mora biti u blizini opreme i mora biti lako pristupačna.

Upotrebljavaj isključivo na suvim mestima.

Treba paziti da se deca ne igraju proizvodom.

Ako je kabl oštećen, uređaj se mora baciti.

Servisiranje proizvoda

Ne pokušavaj samostalno popraviti proizvod jer se otvaranjem ili skidanjem poklopca izlažeš opasnom naponu ili drugim rizicima.

Tehnički podaci

Vrsta: A1502 HEKTAR

Ulaz: 19.0 V, 0.53 A

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Radna frekvencija: 110 - 205 KHZ

Izlazna snaga: -2 dBμA/m na 10 m

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Oznaka „Qi“ je zaštitni znak Wireless Power Consortiuma



Simbol precrtana kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

Slovenščina

Lastnosti polnilnika

- Brezžično polni naprave, ki omogočajo Qi polnjenje.
- Skladen s specifikacijo Qi v1.2.
- Prek vrat USB istočasno polni 1 napravo.
- Temperaturni in tokovni senzor za varno uporabo.
- LED kontrolna lučka.

Navodila za uporabo

- Napajalni kabel priključi na adapter in nato v vtičnico.
- Za brezžično polnjenje položi napravo, ki jo želiš napolniti, na znak plus (+) na polnilniku. Za optimalno polnjenje mora biti naprava položena neposredno na plus (+) znaku. Pri nekaterih napravah je morda v nastavitvah potreben vklop funkcije brezžičnega polnjenja.
- Če je baterija povsem izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden se začne polniti. To je povsem običajno. Baterija se začne polniti, ko se na telefonu prikaže simbol za baterijo.
- Za polnjenje naprav prek priključka USB, vstavi kabel USB v vrata USB (glej sliko 1).

LED kontrolna lučka (glej slike):

2. Naprava vključena: lučka se prižge za 3 sekunde
3. Polnjenje: lučka sveti
4. Polnjenje končano: lučka ugasnjena
5. Napaka: lučka utripa.

Dobro je vedeti

- Med polnjenjem se lahko naprave segrejejo. To je povsem normalno; ko bodo napolnjene, se bodo ohladile.
- Čas polnjenja je odvisen od zmogljivosti, izpraznjenosti in starosti baterije v napravi, ki jo polnite, ter temperature okolja.
- Temperatura med shranjevanjem: od -20 do 25 °C
- Temperatura med polnjenjem: od 0 do 40 °C

Ko polnilnik ni v uporabi ali ga želite očistiti, ga izključite iz vtičnice.

Polnilnik očistite z vlažno krpo. Nikoli ga ne potopite v vodo.
Priporočljivi previdnostni ukrepi in tehnični podatki. Glej zadnjo stran polnilnika.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO:

Uporabljal le za polnjenje naprav, ki omogočajo Qi polnjenje.
Stenska vtičnica mora biti v bližini opreme in zlahka dostopna.
Uporabljal le v suhih prostorih.
Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se ne igrajo s polnilnikom.
Če se kabel poškoduje, zavrzi celoten izdelek.

Popravilo izdelka

Izdelka nikoli ne popravljaj sam/-a, saj se lahko z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrova izpostaviš visoki napetosti ali drugim nevarnostim.

Tehnični podatki

Tip: A1502 HEKTAR

Vhod: 19.0 V, 0.53 A

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Delovna frekvenca: 110 - 205 KHz

Izhodna moč: -2 dBμA/m pri 10 m

Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Simbol 'Qi' je blagovna znamka Wireless Power Consortium.



Znak s prečrtanim izvlečnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjске odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

Türkçe

Şarj aletinin özellikleri

- Kablosuz Qi-uyumlu cihazları şarj eder.
- Qi v1.2 şartnamesi ile uyumludur.
- 1 cihazı USB portundan şarj eder.
- Güvenlik için ısı ve güç monitörü.
- LED durum göstergesi.

Kullanım talimatları

- Şarj kablosunu önce güç adaptörüne sonra da prize takınız.
- Kablosuz şarj için şarj cihazı üzerindeki artı (+) işareti üstüne gelecek şekilde cihazı yerleştiriniz. Şarj fonksiyonunun en iyi şekilde çalışması için cihazın şarj cihazı üzerindeki artı (+) işareti üzerine doğrudan yerleştirilmesi gerekir. Bazı cihazlarda kablosuz şarjı ayarlardan etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayınız.
- Piliiz tamamen boşalmış ise şarja başlama süresi birkaç dakika alabilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Pil şarj işlemi başladığında telefonunuzda pil simgesi görünecektir.
- USB üzerinden şarj etmek isterseniz USB kablosunu, USB bağlantı noktasına takınız (bakınız resim 1).

LED göstergesi (Resimlere bakınız):

2. Güç açık: LED 3 saniye boyunca yanar.
3. Şarj: LED açılır.
4. Şarj tamamlandı: LED kapanır.
5. Hata: LED yanıp söner.

Bilmekte fayda var

- Cihazlar şarj sırasında ısınabilir; Bu tamamen normal bir durumdur ve tam şarj sonrası yavaş yavaş tekrar soğuyacaktır.
- Şarj süresi cihazın pil kapasitesi, şarj düzeyi, pil yaşı ve çevredeki sıcaklığa göre değişebilir.
- Şarj depolama sıcaklığı: -20°C - 25°C arası.
- Şarj çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C arası.

Temizlemeden önce ve kullanılmadığında şarj cihazını fişten çekiniz.

Şarjı temizlemek için nemli bir bezle siliniz. Şarjı suya batırmayınız.

Önerilen tedbirler ve teknik veriler.

Şarjın arkasına bakınız.

İleride kullanmak üzere bu talimatları saklayınız.

UYARI:

Sadece Qi-uyumlu cihazları şarj ediniz.

Duvar prizinin ekipmanın yakınında bulunması ve kolayca erişilebilir olması gereklidir.

Sadece kuru yerlerde kullanınız.

Çocukların ürün ile oynamalarını engellemek için denetlenmelidir.

Kablo hasar görürse cihaz kullanılmamalı ve atılmalıdır.

Ürün servisi

Kapakların açılması veya sökülmesi sizi tehlikeli voltaj noktalarına götürebileceğinden veya diğer risklere maruz bırakabileceğinden, bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

Teknik bilgi

Tür: A1502 HEKTAR

Giriş: 19.0 V, 0.53 A

Sadece iç mekan kullanımına uygundur

Çalışma frekansı: 110 - 205 KHz

Çıkış gücü: -2 dBµA / 10 m

Üretici: IKEA İsveç AB

Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ



'Qi' sembolü Kablosuz Güç Konsorsiyumu ticari markasıdır.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

عربي

تحذير:
يشحن فقط الأجهزة المتوافقة مع خاصية الشحن السريع Qi. يجب أن يكون مقبس الحائط بالقرب من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
يستخدم فقط في أماكن جافة.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عيّنهم بالمنتج. إذا تلف السلك يجب التخلص من الجهاز.

صيانة المنتج

لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الغطاء قد يعرضك إلى نقاط جهد خطيرة أو غيرها من المخاطر.

المواصفات الفنية

النوع: A1502 HEKTR

دخل الطاقة: 19.0V, 0.53 A

للاستخدام الداخلي فقط

تردد التشغيل: 110 - 205 كيلوهرتز

خرج الطاقة: 2dBµA/m at 10 m

المصنّع: IKEA of Sweden AB

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



رمز 'Qi' هو علامة تجارية للمجموعة التي تدعم الشحن اللاسلكي.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض أيكيا.

- مميزات الشاحن
- يشحن لاسلكياً الأجهزة المتوافقة مع Qi "خاصية الشحن السريع"
- متوافقة مع مواصفات Qi v1.2.
- يشحن جهاز واحد عبر مدخل USB.
- يوجد شاشة مراقبة الطاقة والحرارة للسلامة.
- مؤشر LED لعرض الحالة.

تعليمات الاستخدام

- قم بتوصيل سلك الشاحن بمحول الطاقة ثم توصيله بمقبس الحائط.
- للشحن اللاسلكي، ضع الجهاز الذي تريد شحنه فوق علامة (+) على الشاحن. يجب وضع الجهاز مباشرة فوق علامة (+) على الشاحن لكي تعمل وظيفة الشحن بشكل مثالي. ينبغي مراعاة أنه قد تضطر إلى تفعيل الشحن اللاسلكي في إعدادات بعض الأجهزة.
- إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن تبدأ عملية الشحن. وهذا أمر طبيعي تماماً. يمكنك أن ترى أن البطارية قد بدأت بالشحن عندما يظهر رمز البطارية على الجهاز.
- إذا كنت ترغب في الشحن عبر مدخل USB، أدرج وصلة الـ USB في مدخل USB (انظر الشكل 1).

مؤشر LED (أنظر الأشكال):

1. الطاقة مغلقة: لمبة LED تضيء لمدة 3 ثوان.
2. جاري الشحن: لمبة LED مضاءة.
3. تم الشحن: لمبة LED مطفاة.
4. خطأ: لمبة LED تصدر وميضاً.

من المفيد معرفته

- الأجهزة قد تصبح ساخنة أثناء الشحن. وهذا أمر طبيعي تماماً حيث أنها سوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- قد تختلف مدة الشحن وفقاً لسعة بطارية الجهاز، مستوى الشحن، عمر البطارية ودرجة حرارة المنطقة المحيطة.
- درجة حرارة تخزين الشاحن: 20° إلى 25° مئوية.
- درجة حرارة تشغيل الشاحن: 0° إلى 40° مئوية.
- أفضل الشاحن من مصدر الطاقة قبل التنظيف وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لتنظيف الشاحن، امسحه بقطعة قماش رطبة. لا تقم أبداً بغمر الشاحن في الماء.
- التدابير الاحترازية الموصى بها والبيانات الفنية.
- أنظر الجزء الخلفي من الشاحن.

يرجى حفظ هذه التعليمات لاستخدامها في المستقبل.

